

突合チェックリスト

(1) 表内突合

表	突合番号	突合箇所	突合関係	突合箇所	備考
00	001	(1) 特別防災区域コード	=	「特別防災区域コード」のいずれか	
00	002	「団体コード」の上から3桁目	=	8 のとき、突合番号 111 にスキップ	
00	003	「団体コード」の上から3桁目	=	9 のとき、突合番号 151 にスキップ	
00	004	「団体コード」	≠	空白	検査数字をチェック
00	005	都道府県名	≠	空白	
00	006	特別防災区域名 特定事業所等の名称	≠	空白	
00	007	年度	≠	空白	
01	011	(1) 消防機関コード	=	コード記入(6桁)	
		(2) 消防機関コード	=	コード記入(6桁)又は空白	
01	012	(3) 業態コード	=	コード記入(4桁)	
01	013	(3) 業態コード (4) 補助コード	=	4711 のとき 1, 2, 3, 4, 5 のいずれか	コード入力(1桁)
01	014	(3) 業態コード (4) 補助コード	≠ =	4711 のとき 空白	
01	015	(5) 特定事業所の種類	=	10, 11, 20 のいずれか	コード入力(2桁)
01	016	(6) 合同事業所構成数	≠	1	
01	017	(5) 特定事業所の種類 (7) 年	= ≥ ≤	20 のとき 1976 調査年	入力は西暦(4桁)
01	018	(5) 特定事業所の種類 (7) 年	≠ =	20 のとき 空白	
01	019	(5) 特定事業所の種類 (8) 月	= ≥ ≤	20 のとき 1 12	入力は2桁
01	01A	(5) 特定事業所の種類 (8) 月	≠ =	20 のとき 空白	
01	01B	(5) 特定事業所の種類 (9) 日	= ≥ ≤	20 のとき 1 31	入力は2桁
01	01C	(5) 特定事業所の種類 (9) 日	≠ =	20 のとき 空白	
01	01D	(10) 事業所面積	>	0	
01	01E	(11) 加入している…コード	=	「団体コード」のいずれか又は空白	コード入力(6桁)
01	01F	(12) 第2コード	=	「団体コード」のいずれか又は空白	コード入力(6桁)
01	01G	(13) 第3コード	=	「団体コード」のいずれか又は空白	コード入力(6桁)
01	01H	(11) 加入している…コード (12) 第2コード	= =	空白のとき 空白	
01	01I	(11) 加入している…コード (13) 第3コード	= =	空白のとき 空白	
01	01J	(14) 加入している…コード	=	「団体コード」のいずれか又は空白	コード入力(6桁)
01	01K	(15)～(17)	=	1, 2, 3, 4, 5 のいずれか	コード入力(1桁)
01	01L	(18)～(19)	=	1, 2 のいずれか	コード入力(1桁)
01	01M	(20) 特定移送取扱所の長さ	=	0 のとき、小数点第1まで	入力は4桁
02	021	(1) 合計	=	(3)+(5)	
02	022	(2) 倍数	=	(4)+(6)	
02	023	(3) 貯蔵量 (4) 倍数	= =	空白のとき 空白	
02	024	(5) 取扱量 (6) 倍数	= =	空白のとき 空白	
02	025	(8) 合計	=	(10)+(12)	
02	026	(9) 倍数	=	(11)+(13)	
02	027	(10) 貯蔵量 (11) 倍数	= =	空白のとき 空白	
02	028	(12) 取扱量 (13) 倍数	= =	空白のとき 空白	
02	029	(14) 合計	=	(15)+(16)	
02	02A	(17) 指定施設の…取扱量 (18) 倍数	= =	空白のとき 空白	
02	02B	(19) 合計	=	(20)+(21)	
02	02C	(22) 合計	=	(23)+(24)	
03	031	(1)～(6)	≠	0 のとき、小数点第1まで	入力は4桁

表	突合番号	突合箇所	突合関係	突合箇所	備考
04	041	(1)合計	=	(2)+(3)+(12)+(16)	
04	042	(3)小計	=	(4)+(5)+(8)+(9)+(10)+(11)	
04	043	(5)屋外タンク貯蔵所	≥	(6)+(7)	
04	044	(12)小計	=	(13)+(14)+(15)	
05	051	の部分は0である			
05	052	(1)合計	=	(2)から(6)までの和	010行から040行まで繰り返す。
05	053	(1)合計	=	(7)から(12)までの和	010行から040行まで繰り返す。
05	054	040行 合計	=	010行から030行までの和	(1)から(12)まで繰り返す。
05	055	041行 合計	=	011行から031行までの和	(13)から(19)まで繰り返す。
05	056	042行 合計	=	012行から032行までの和	(20)から(32)まで繰り返す。
05	057	011行(13)列 合計	=	(14)から(19)までの和	
05	058	041行(13)列 合計	=	(14)から(19)までの和	
05	059	032行(20)列 合計	=	(21)+(26)	
05	05A	042行(20)列 合計	=	(21)+(26)	
05	05B	(21)列 合計	=	(22)から(25)までの和	032行から042行まで繰り返す
05	05C	(26)列 合計	=	(27)から(32)までの和	032行から042行まで繰り返す
06	061	の部分は0である			
06	062	(1) 合計	=	(2)から(6)までの和	010行から070行まで繰り返す。
06	063	(7) 合計	=	(8)から(11)までの和	040行、050行、070行を繰り返す。
06	064	070行 合計	=	010行から060行までの和	(1) から(11)まで繰り返す。
07	071	の部分は0である			
07	072	010行 現有	≥	020行 他の所有	(1)から(65)まで同じ。
07	073	030行(1)列 防災要員	≥	2	
07	074	(19)オイルフェンス展張船 (20) 能力単位	= =	空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
07	075	(21)油回収船、(22)油回収装置 (24)能力単位	= =	ともに空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
07	076	(22)油回収装置 (23)油回収装置の用に供する船舶	= =	空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
07	077	030行(20)列 能力単位	=	1 又は空白	
07	078	030行(24)列 能力単位	=	1 又は空白	
07	079	(25)泡消火薬剤 3%合計	=	(27)+(29)+(31)+(33)+(35)	011行から021行まで繰り返す。
07	07A	(26)泡消火薬剤 6%合計	=	(28)+(30)+(32)+(34)+(36)	011行から021行まで繰り返す。
07	07B	(38)大容量泡放水砲(基)	=	(39)+(40)+(41)+(42)+(43)	012行から022行まで繰り返す。
07	07C	(44)ポンプ(台)	=	(45)+(46)+(47)+(48)	012行から022行まで繰り返す。
07	07D	(51)泡消火薬剤 1%合計	=	(54)+(57)+(60)+(63)	013行から023行まで繰り返す。
07	07E	(52)泡消火薬剤 2%合計	=	(55)+(58)+(61)+(64)	013行から023行まで繰り返す。
07	07F	(53)泡消火薬剤 3%合計	=	(56)+(59)+(62)+(65)	013行から023行まで繰り返す。
07	07G	043行(51)泡消火薬剤 1%合計	≥	12000 又は空白	
07	07H	043行(52)泡消火薬剤 2%合計	≥	24000 又は空白	
07	07I	043行(53)泡消火薬剤 3%合計	≥	36000 又は空白	
07	07J	042行(38)列	=	項目番号(38)入力コードのうち1、2、3、4、5、6 又は空白	コード入力1桁

表	突合番号	突合箇所	突合関係	突合箇所	備考
08	081	(1)～(4)、(19)～(25)	=	1, 2のいずれか	コード入力1桁
08	082	(5)～(18)	=	10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51のうちいずれか又は空白	コード入力2桁
08	083	(4)令16条第1項 (5)～(18)の和	= ≠	1のとき 0	「令」16条第1項を適用した場合、(5)～(18)のいずれかに入力あり。
08	084	(4)令16条第1項 (5)～(18)の和	= =	2のとき 空白	「令」16条第1項を適用しない場合、(5)～(18)すべて入力なし。
09	091	(1)合計	=	(2)+(3)	
09	092	(8)合計	=	(9)+(10)	
09	093	(8)合計	=	(12)から(15)までの和	
09	094	(8)合計	=	(16)から(19)までの和	
10	101	の部分は0である			
10	102	(1)合計	=	(2)から(19)までの和	010行から040行まで繰り返す。
10	103	020行 総員	≧	010行 1直あたりの最少人数	(1)から(19)まで同じ。
10	104	「団体コード」の上から3桁目	≦	7のとき、突合番号501にスキップ	
11	111	(1)消防機関コード (2)第2コード (3)第3コード	= = =	コード記入(6桁) コード記入(6桁)又は空白 コード記入(6桁)又は空白	
11	112	(4)年	≧ ≦	1976 調査年	入力は西暦(4桁)
11	113	(5)月	≧ ≦	1 12	入力は2桁
11	114	(6)日	≧ ≦	1 31	入力は2桁
11	115	(7)構成事業所数	≧	2	
11	116	(8)活動範囲	=	1, 2, 3のうちいずれか	コード入力(1桁)
11	117	(9)～(14)	=	1, 2のうちいずれか	コード入力(1桁)
12	121	の部分は0である			
12	122	010行 現有	≧	020行 他の所有	(1)から(65)まで同じ。
12	123	030行(1)列 防災要員	≧ ≧	3*(2)+1*(3)+1*(4)+3*(6)+3*(7)+5*(8)+4*(9)+1*(10)+1*(12)+1 3*(7)+5*(8)+4*(9)+1*(10)	・(2)から(12)までの和≧2の場合 ・(2)から(12)までの和<2の場合
12	124	(19)オイルフェンス展張船 (20)能力単位	= =	空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
12	125	(21)油回収船、(22)油回収装置、 (24)能力単位	= =	ともに空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
12	126	(22)油回収装置 (23)油回収装置の用に供する船舶	= =	空白のとき 空白	010行から020行まで繰り返す。
12	127	030行(20)列 能力単位	=	1又は空白	
12	128	030行(24)列 能力単位	=	1又は空白	
12	129	(25)泡消火薬剤3%合計	=	(27)+(29)+(31)+(33)+(35)	011行から021行まで繰り返す。
12	12A	(26)泡消火薬剤6%合計	=	(28)+(30)+(32)+(34)+(36)	011行から021行まで繰り返す。
12	12B	031行(25)列 泡消火薬剤3%合計	=	(3100*(2)+3100*(6)+2100*(7))*120*3%	小数点以下第1位を四捨五入する。
12	12C	031行(26)列 泡消火薬剤6%合計	=	(3100*(2)+3100*(6)+2100*(7))*120*6%	小数点以下第1位を四捨五入する。
12	12D	(38)大容量泡放水砲(基)	=	(39)+(40)+(41)+(42)+(43)	012行から022行まで繰り返す。
12	12E	(44)ポンプ(台)	=	(45)+(46)+(47)+(48)	012行から022行まで繰り返す。
12	12F	(51)泡消火薬剤1%合計	=	(54)+(57)+(60)+(63)	013行から023行まで繰り返す。

表	突合番号	突合箇所	突合関係	突合箇所	備考
12	12G	(52)泡消火薬剤 2%合計	=	(55)+(58)+(61)+(64)	013行から023行まで繰り返す。
12	12H	(53)泡消火薬剤 3%合計	=	(56)+(59)+(62)+(65)	013行から023行まで繰り返す。
12	12I	033行(51)泡消火薬剤 1%合計	≧	12000 又は空白	
12	12J	033行(52)泡消火薬剤 2%合計	≧	24000 又は空白	
12	12K	033行(53)泡消火薬剤 3%合計	≧	36000 又は空白	
12	12L	032行(38)列	=	項目番号(38)入力コードのうち1、2、3、4、5、6 又は空白	入力は1桁
13	131	(5)合計	=	(6)+(7)	
13	132	(5)合計	=	(9)から(12)までの和	
13	133	(5)合計	=	(13)から(16)までの和	
14	141	(1)合計	=	(2)から(19)までの和	010行から020行まで繰り返す。
14	142	020行 総員	≧	010行 1直あたりの最少人数	(1)から(19)まで同じ。
14	143	「団体コード」の上から3桁目	≦	8 のとき、突合番号 501 にスキップ	
15	151	(1)消防機関コード (2)第2コード (3)第3コード (4)第4コード (5)第5コード (6)第6コード (7)第7コード (8)第8コード (9)第9コード (10)第10コード (11)第11コード (12)第12コード	=	コード入力(6桁) コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白	
15	152	(13)年	≧ ≦	2005 調査年	入力は西暦(4桁)
15	153	(14)月	≧ ≦	1 12	入力は2桁
15	154	(15)日	≧ ≦	1 31	入力は2桁
15	155	(16)構成事業所数	≧	2	
15	156 157 158 159 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H	(17)特別防災区域コード (18)第2コード (19)第3コード (20)第4コード (21)第5コード (22)第6コード (23)第7コード (24)第8コード (25)第9コード (26)第10コード (27)第11コード (28)第12コード	=	コード入力(3桁) コード入力(3桁) コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白	
16	161	(1)大容量泡放水砲	=	(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	010行から020行まで繰り返す。
16	162	(7)ポンプ	=	(8)+(9)+(10)+(11)	010行から020行まで繰り返す。
16	163	(16)泡消火薬剤 1%合計	=	(19)+(22)+(25)+(28)	011行から021行まで繰り返す。
16	164	(17)泡消火薬剤 2%合計	=	(20)+(23)+(26)+(29)	011行から021行まで繰り返す。
16	165	(18)泡消火薬剤 3%合計	=	(21)+(24)+(27)+(30)	011行から021行まで繰り返す。
16	166	031行(16)泡消火薬剤 1%合計	≧	12000 又は空白	
16	167	031行(17)泡消火薬剤 2%合計	≧	24000 又は空白	

表	突合 番号	突合箇所	突合 関係	突合箇所	備考
16	168	031 行(18)泡消火薬剤 3%合 計	≥	36000 又は空白	
16	169	030 行(1)列	=	項目番号(1)入力コードのうち 1、 2、3、4、5、6 又は空白	入力は1桁
17	171	(3)合計	=	(4)+(5)	
17	172	(3)合計	=	(7)+(8)+(9)+(10)	
17	173	(3)合計	=	(11)+(12)+(13)+(14)	
18	181	(1)合計	=	(2)と(3)の和	010 行から020 行まで 繰り返す。
18	182	020 行 総員	≥	010 行 1 直あたりの最少人数	(1)～(3)まで同じ。

(2) 表間突合

突合番号	表	突合箇所	突合関係	表	突合箇所	備考
501	01 ～10	「団体コード」の上から3桁	=	01 ～10	8のとき、01表～10表はすべて空白	団体コードの上から3桁目が8は共同防災組織を示す。
502	15 ～18	「団体コード」の上から3桁	=	15 ～18	8のとき、15表～18表はすべて空白	団体コードの上から3桁目が8は共同防災組織を示す。
503	11 ～18	「団体コード」の上から3桁	≦	11 ～18	7のとき、11表～18表はすべて空白	団体コードの上から3桁目が7以下は特定事業所を示す。
504	01 ～14	「団体コード」の上から3桁	=	01 ～14	9のとき、01表～14表はすべて空白	団体コードの上から3桁目が9は広域共同防災組織を示す。
505	01	(5)特定事業所の種類	=	02	10のとき、(1)>0及び(7)>0	
506	04	(5)屋外タンク貯蔵所	≧	05	040行(1)列 合計	
507	04	(7)岩盤タンク	≧	05	040(12)列 岩盤タンク	
508	07	010行(1)列 + 012行(37)列	=	10	010行(1)列 合計	
509	12	010行(1)列 + 012行(37)列	=	14	010行(1)列 合計	
50B	17	(3)合計	=	18	020行(1)列 合計	